



# Abtropfflächen und Rillen/Rückwand Bruchkante


## ATF - Abtropffläche



## ATF+ATR - Abtropffläche mit Abtropfrillen



## ATR - Abtropfrillenvariante (ohne Abtropffläche)



## BK - Bruchkante an Rückwänden (Ansicht)

